


SpeedBox 1.0 pour Bosch (Smart System)


ÉTAPE 1. Préparation de l'installation

- A. Préparez-vous les outils suivants: La clé allen H4
- B. Éteignez le vélo électrique.
- C. Débranchez la batterie du vélo électrique conformément au mode d'emploi de fabricant.




ÉTAPE 2: Demontage du couvercle

- A. Dévissez la vis qui maintient le couvercle du moteur avec une clé allen H4.
- B. Enlevez le couvercle du moteur.




ÉTAPE 3: Débrancher les connecteurs du moteur

- A. Débranchez le connecteur du câble de vitesse.
- B. De la même manière débranchez du moteur le connecteur de l'écran.




ÉTAPE 4: Installation de la SpeedBox

- A. Branchez les connecteurs de la SpeedBox à la place des connecteurs originaux.
- B. Branchez les connecteurs que vous avez débranchés du moteur (étape 3) aux connecteurs de la SpeedBox. Faites attention à la position correcte des verrous des connecteurs, les rainures blanches doivent être placées face à face.
- C. Avant d'assembler le moteur, vérifiez que l'installation de la SpeedBox correspond à l'image.




ÉTAPE 5: Assemblage du couvercle du moteur

- A. Entassez la SpeedBox et tous les connecteurs et câbles dans l'espace libre autour du moteur.
- B. Remettez le couvercle du moteur dans sa position originale.
- C. Attachez le couvercle du moteur à l'aide de la clé allen H4.




ÉTAPE 6: Vérifier le fonctionnement de tuning

- A. Rebranchez la batterie au vélo.
- B. Allumez le vélo électrique.
- C. Après avoir allumé le vélo électrique pour la première fois, il faut entrer dans le Menu pour voir la circonférence de la roue de votre vélo électrique: "Paramètres" > "Mon Vélo" > "Circonférence des roues". Ensuite, revenez à l'écran d'accueil.
- D. Activez brièvement la fonction WALK ou basculez entre deux modes d'assistance (+--+) ce qui va activer/désactiver la SpeedBox = la valeur 9,9 km/h (6,2 mph) ou 2,5 km/h (1,6 mph) s'affichera brièvement à l'écran de votre vélo électrique.
- E. Tournez la roue arrière et assurez-vous que la vitesse est affichée à l'écran.



A.



B.



C.



D.



E.



www.speedbox-tuning.fr

Ebike Electronic s.r.o.

Rybna 716/24 | 110 00 Praha 1 | Czech Republic | ID: 05553555 | VAT: CZ05553555

