

## SpeedBox 3.3 pro Yamaha


### KROK 1: Příprava na instalaci

**A.** Nachystejte si následující nářadí:

1. Inbus H2.5
2. Inbus H3
3. Inbus H8


**B.** Vypněte elektrokolo.

**C.** Vyjměte baterii z elektrokola podle manuálu výrobce.




## KROK 2: Demontáž kliky

- A.** Odmontujte pojistný šroub levé kliky inbusem H8. V případě, že pojistný šroub není samostahovací, je nutné použít stahovák klik, viz Uživatelský manuál na webových stránkách.
- B.** Sejměte kliku ze středové osy motoru.




## KROK 3: Demontáž krytu

- A.** Odšroubujte šrouby držící spodní kryt motoru inbusovým klíčem H3.
- B.** Sejměte kryt motoru.
- C.** Odšroubujte 2 šrouby držící boční kryt motoru inbusovým klíčem H2.5.
- D.** Sejměte boční kryt motoru.




## KROK 4: Instalace tuningu SpeedBox

- A.** Odpojení konektorů z motoru
- B.** Stejným způsobem vypojte konektor displeje z motoru.




## KROK 5: Instalace tuningu SpeedBox

- A.** Do vypojených konektorů (krok 4) zapojte SpeedBox.
- B.** Dbejte na to, aby zámky konektorů zacvakly.
- C.** Před zakrytováním motoru zkontrolujte správné zapojení podle obrázku.




## KROK 6: Nasazení krytu motoru

- A.** Vložte baterii zpět do elektrokola.
- B.** Zapněte elektrokolo.
- C.** Krátkým stisknutím tlačítka LIGHT nebo dvojitým přepínáním mezi dvěma asistenčními módy (+--+) aktivujte / deaktivujte tuning (zobrazí se hodnota 99 nebo 25 signalizující maximální rychlosť v km/h).
- D.** Roztočte zadní kolo a ujistěte se, že vaše elektrokolo zobrazuje rychlosť kola na displeji.



## KROK 7: Montáž kliky

- A.** Nasadte kliku zpět na středovou osu elektrokola.
- B.** Zašroubujte pojistný šroub kliky a dotáhněte pomocí inbusu H8.




## KROK 8: Kontrola funkce tuningu

- A.** Vložte baterii zpět do elektrokola.
- B.** Zapněte elektrokolo.
- C.** Krátkým stisknutím tlačítka LIGHT nebo dvojitým přepínáním mezi dvěma asistenčními módy ( $\uparrow \downarrow \uparrow \downarrow$ ) aktivujete / deaktivujete tuning (zobrazí se hodnota 99 nebo 25 signalizující maximální rychlosť v km/h).
- D.** Roztočte zadní kolo a ujistěte se, že vaše elektrokolo zobrazuje rychlosť kola na displeji.




**A.**



**B.**



**C.**




**D.**



## KROK 9: Nastavení maximální rychlosti

- A. Nastavte mód HIGH. Rychle přepínejte módy v následujícím pořadí HIGH > STD > ECO > ECO+ > ECO > STD > HIGH. (O tři úrovně dolů a tři nahoru ↓ ↓ ↓ ↑ ↑ ↑). Na displeji se zobrazí aktuální rychlostní limit.
- B. Nastavte maximální rychlosť pří pomoci krátkým stiskem tlačítka LIGHT nebo otáčením zadního kola o 360°. S každým stiskem tlačítka nebo otáčením kola se zvýší limit o 5 km/h. Poslední zobrazený limit se po pěti sekundách nečinnosti uloží.



[www.speedbox-tuning.cz](http://www.speedbox-tuning.cz)

Ebike Electronic s.r.o.

Rybna 716/24 | 110 00 Praha 1 | Czech Republic | ID: 05553555 | VAT: CZ05553555

