


SpeedBox Tracker ToDrive


SCHRITT 1: Installation der SpeedBox Tracker Mobile-App und Aktivierung des Geräts

- A.** Installieren Sie die SpeedBox Tracker App auf Ihrem Mobiltelefon. Erstellen Sie dann ein neues Benutzerkonto oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits ein Konto haben.
- B.** Klicken Sie auf Add Device und scannen Sie den QR-Code oder kopieren Sie die IMEI und PIN von der mitgelieferten Aktivierungskarte.




SCHRITT 2: Vorbereitung für die Installation

- A.** Schalten Sie das Fahrzeug aus, bevor Sie das SpeedBox Tracker To Drive-Gerät installieren.
- B.** Batterie gemäß Fahrzeughandbuch suchen und sicheren Zugang zu Plus- (+) und Minus- (-) Pol sicherstellen.




SCHRITT 3: Installation des SpeedBox Tracker ToDrive Geräts

- A.** Wählen Sie Adapter A. Adapter B ist nur für qualifiziertes Kfz-Fachpersonal vorgesehen. Wichtig: Schließen Sie zuerst den Adapter an die Stromquelle im Fahrzeug an und erst danach das SpeedBox Tracker ToDrive-Gerät.
- B.** Schließen Sie zuerst die Öse mit dem roten Kabel am Pluspol (+) der Batterie an.
- C.** Schließen Sie die Öse mit dem schwarzen Kabel am Minuspol (-) der Batterie oder an einer geerdeten Schraube in Reichweite des Trackers an.
- D.** Schließen Sie nun das SpeedBox Tracker ToDrive-Gerät an den Adapter an.
- E.** Befestigen Sie das Tracker-Gerät mit dem Klettband an der Batterie, damit es sicher hält und sich während der Fahrt nicht bewegt.




SCHRITT 4: Montage des Motors

- A.** Durch den Anschluss an das Fahrzeug wird das SpeedBox Tracker-Gerät aktiviert.
- B.** SpeedBox Tracker ToDrive sollte sich innerhalb von wenigen Minuten mit dem Server verbinden und Informationen zum Batteriestand senden. Jedes gekaufte SpeedBox Tracker-Gerät ToDrive hat einen Abonnementservice für die Dauer von einem Jahr. Der Zeitraum beginnt mit der ersten Verbindung zum Server. Kurz vor dem Ende der Abonnementlaufzeit erhalten Sie eine E-Mailnachricht mit Anweisungen, wie Sie Ihr Abonnement verlängern können.



A.




B.




SCHRITT 5: Hinweis

- A.** Wenn Sie das SpeedBox Tracker-Gerät an Ihrem E-Bike installiert haben, bevor Sie es mit der App gekoppelt haben, schalten Sie das E-Bike aus, warten Sie einige Sekunden und schalten Sie es dann wieder ein.
- B.** Wenn die Daten auch nach einigen Minuten nicht synchronisiert werden, stellen Sie sicher, dass Sie sich in einem offenen Bereich mit ausreichender Signalabdeckung befinden. Metallteile des Fahrzeugs können das Signal des SpeedBox Tracker-Geräts ebenfalls beeinträchtigen. Bei Signalproblemen versuchen Sie, einen besseren Platz für das SpeedBox Tracker-Gerät in der Nähe der Batterie zu finden.



SCHRITT 6: SpeedBox Tracker App

- A.** Sobald sich das Fahrzeug nach Aktivierung der Sperre bewegt, nachdem das Schloss aktiviert wurde, erhalten Sie eine Benachrichtigung und eine SMS.
- B.** Das Deaktivieren von Benachrichtigungen in der App schränkt die Warnungen für den niedrigen Batteriestatus, ablaufende Abonnements usw. ein. Benachrichtigungen über die Bewegung des gesperrten Trackers bleiben jedoch aktiv.
- C.** Standortverfolgung auf der Karte. Klicken: Die Karte wird auf die letzte bekannte Position des Trackers zentriert. Halten: Die Karte verfolgt die Bewegung des Trackers.





www.speedbox-tuning.de

Ebike Electronic s.r.o.

Rybna 716/24 | 110 00 Praha 1 | Czech Republic | ID: 05553555 | VAT: CZ05553555

